INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU KLAWIATURY PERFECTA LCD

ZAŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ALARMU

Państwa centrala alarmowa umożliwia załączanie/wyłączanie alarmu dla całego obiektu lub wybranych przez Państwa stref.

Przykład 1.

Załączanie alarmu dla strefy 1 (dom)

1 + [key/▲] - załącz strefę 1

1 + [◀] - zał. połowę strefy 1 (parter)

1 + [▶] - zał. połowę strefy 1 (piętro)

Załączanie alarmu dla strefy 2 (garaż)

2 ABC + [key/▲] - zał. strefę 2

2 ABC + [◀] - zał. połowę strefy 2 (1p.)

2 ABC + [▶] - zał. połowę strefy 2 (2p.)

STREFA 2 – GARAŻ / STREFA 1 - DOM

KOD UŻYTKOWNIKA + [# ◧] - załączenie/wyłączenie STREFY 1 i STREFY 2

Wywoływanie alarmu

Przytrzymaj [* 🔥] przez 3 sekundy - wywołanie alarmu pożarowego,

Przytrzymaj [0] przez 3 sekundy - wywołanie alarmu medycznego,

Przytrzymaj [# ◧] przez 3 sekundy - wywołanie alarmu napadowego.

Zarządzanie systemem / poruszanie się po MENU

KOD UŻYTKOWNIKA + [* 🔥] - wejście do menu.

Po wejściu do menu, poruszamy się po nim przy pomocy klawiszy: [key/▲] (góra), [◀] (lewo), [▶] (prawo), [✕/▼] (dół), [* 🔥] (wstecz), [# ◧] (wejście).

Spis menu:

1. *Zmiana hasła,*
2. *Użytkownicy,*
3. *Przegląd zdarzeń,*
4. *Blokady wejść,*
5. *Karty SIM.*

BIELAK-SYSTEMY
Proszówka 25A, 59-620 Gryfów Śląski
tel. +48 607 592 097
biuro@bielak-systemy.pl
www.bielak-systemy.pl